

PostScript®プリンタとしてご利用のお客様へ

取扱説明書

LP85CPSD(LP-8500C用)

取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。



開梱と据置作業を行われる方へ

本製品の搬入後、梱包箱から取り出して据え置くまでの作業について説明しています。



セットアップガイド

プリンタの組み立てから、プリンタソフトウェアのセットアップ までの手順を記載しています。



PostScript プリンタとしてご利用のお客様へ

Adobe® PostScript® プリンタドライバのインストールなどのセットアップ手順と、機能、操作方法など、PostScript プリンタとして使用していく上で必要となる情報を記載しています。



ユーザーズガイド

機能、操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要となる 情報を詳しく説明しています。

また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの 多い項目の対処方法を説明しています。

お客様の目的に応じて、必要な章をお読みください。



ネットワーク設定ガイド (PDFマニュアル)

本機をネットワーク上に接続してご使用いただくための方法について説明しています。

システム管理者の方が、ご利用の環境に応じて必要な章をご覧に なりセットアップしてください。

本書は、電子マニュアル(PDF)として、プリンタソフトウェア CD-ROMに収録されています。ご利用の方法については「ネットワーク設定ガイドをご覧の方へ」をご覧ください。



本書のご案内

詳しいもくじは次のページにあります。

Windows をお使いの方のみお読みください。

Win

Macintosh をお使いの方のみお読みください。

Mac

ご使用の前に

Windows からの印刷

Macintosh からの印刷

操作パネルについて

困ったときは

付録



	本書中のマーク、表記について 4
1	ご使用の前に
	特長
2	Windowsからの印刷
	Windows95/98/NT4.0でのセットアップ 10 システム条件の確認 10 プリンタドライバのインストール 10 ネットワークプリンタへの接続方法 21 スクリーンフォントのインストール 24 Windows2000でのセットアップ 29 システム条件の確認 29 プリンタドライバのインストール 29 ネットワークプリンタへの接続方法 32 印刷の手順 35 印刷の手順 35 印刷の学ドライバの設定項目 について(Windows95/98) 38 「用紙 ヴィアログ 42 「デバイスオプション ヴィアログ 43 「PostScript ヴィアログ 45 「ウォーターマーク ヴィアログ 48 「フォント ヴィアログ 50 ヘルプ機能の使い方 52 オフセット印刷シミュレーションとは 53 設定と印刷の手順 54 アプリケーション対応ファイル 10 について 56 対象アプリケーションソフト 56
	プリンタ記述ファイルとコピー先 ディレクトリ56

3	Macintoshからの印刷	
	Macintoshでのセットアップ システム条件の確認	58 59 62 64 66 66 67 68
	について([用紙設定]ダイアログ	
	[プリント]ダイアログ [プリント]ダイアログ	
	ヘルプ機能の使い方	
	オフセット印刷シミュレーション	
	機能について	82
	オフセット印刷シミュレーションとは	
	設定と印刷の手順	
	ファイルへの出力方法	
	ファイルへの出力	
	ファイルのダウンロードアプリケーション対応ファイル	86
		0.7
	について	
	対象アプリケーションソフト プリンタ記述ファイルとコピー先	87
	フォルダ	87
	Adobe Type Connection Utility	88
4	操作パネルについて	
	操作パネルの追加機能ワンタッチ設定モード2に追加される項目	

階層設定モードに追加される項目 92

5	困ったときは	
	エラーメッセージ 印刷しない	97 タ 97 98 . 99 99
付	録	
	市販フォントについて ハードディスクユニット	102
	(オプション)について ハードディスクユニット(オプション)	
	を使用すると ハードディスクユニット(オプション)	
	の初期化	
	フォントサンプル	
	PostScriptフォント	
	TrueTypeフォント	
	索引	123



本書中のマーク、表記について

マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。

それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたいこと(操作)を示しています。



補足説明や、知っておいていただきたいことを記載しています。

用語*1 用語の説明を、欄外に記載していることを示しています。

☑ 関連した内容の参照ページを示しています。

Windowsの表記について

Microsoft® Windows®95 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows®98 Operating System 日本語版
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版
Microsoft® Windows®2000 Operating System 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows2000と表記しています。また、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows2000を総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows95/98/NT4.0/2000」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

第1章

ご使用の前に

Jot Printer Introduction

ここでは本製品の特長とお使いいただく前の準備について 説明します。

特長	6
お使いいただく前に	7



Adobe® PostScript®3™ プリンタドライバ標準添付

Windows95/98/NT4.0およびMacintosh用のAdobe PostScript3プリンタドライバを標準添付しました。これにより、図、グラフィックス、写真画像などを含む複雑なドキュメントも、より高品質に、高速に印刷することができます。



Windows2000の場合は、PPDファイル、INFファイルのみを添付しています。Windows2000に付属のPostScriptドライバを組み込んでご使用ください。

和文フォント2書体、欧文フォント136書体を標準搭載 (Windows95/98、Macintosh)

和文フォント2書体(平成角ゴシック、平成明朝) 欧文フォント136書体を標準搭載しています。また、CIDフォントにも対応しています。

オフセット印刷機色のシミュレーション機能を搭載 本機は「オフセット印刷シミュレーション機能」を搭載しています。 CMYKカラーの印刷データを最終的にオフセット印刷機で印刷する場合、 簡単な操作で印刷機色をシミュレーションできます。

(シミュレーションできる印刷機色は、「DIC」、「Euroscale」、「SWOP」の3つの中から選べます。)



PostScript3ソフトウェアを搭載したプリンタとしてだけでなく、Windows 用の<u>ESC/Page^{® 1} プ</u>リンタドライバやMacintosh用のQuickDraw プリンタドライバをセットアップしてご利用いただけます。詳しくは、セットアップガイドおよびユーザーズガイドを参照してください。

その他の特長については、「セットアップガイド」をご覧ください。

*1 ESC/Page:
EPSON Standard
Code for Page
Printer (イーエス
シーページ。。
プソンによ
標準化された、コ
ンピュータから
ページデウ(コア)。
トロールンン
体系。



お使いいただく前に

本書の概要

本書はPostScript プリンタとしてのプリンタドライバの機能やそれに関連する操作パネルの設定について説明しています。それ以外のプリンタの機能や仕様、操作パネルの設定、オプションや消耗品、また PostScript プリンタとしてではなく標準的なプリンタとしての使用方法については、ユーザーズガイドを参照してください。

セットアップの流れ

次の手順で、プリンタのセットアップを行います。詳しくは、参照ページを ご覧ください。

- 1 プリンタ本体の準備をします。
 - 保護材の取り外し
 - 付属品の取り付け
 - 電源との接続
 - 用紙のセット
 - 動作の確認
 - コンピュータとの接続

△ セットアップガイド「プリンタ本体の準備」





- **2** Windows, Macintoshでのセットアップを行います。
 - Windows
 - プリンタドライバのインストール
 - スクリーンフォントのインストール

Windows95/98/NT4.0

 本書「Windows95/98/NT4.0 での セットアップ」10ページ



Windows2000

Macintosh

- プリンタドライバのインストール
- スクリーンフォントのインストール
- プリンタドライバの選択

△ 本書「Macintosh でのセットアップ」58ページ

画像の印刷と必要メモリの関係

画像の印刷には、多くのメモリを必要とします。実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、A3フルイメージデータを出力するための目安として以下を参考にしてください。

	必要増設メモリ	推奨増設メモリ
片面	128MB以上	256MB 以上
両面	256MB以上	512MB 以上


また、上記以上のメモリをプリンタに実装することで、印刷速度の改善など、より効果的な印刷が可能になります。DTP出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、768MB(最大時)まで増設することをお勧めします。



上記の必要メモリを追加した場合でもファイルの作成のしかたによっては印刷できない場合があります。この場合はさらにメモリの 増設が必要です。

プリンタ内部について

プリンタ内部の ROM モジュール用ソケット B/C には、PostScript 関連の ROM モジュールが装着されています。この ROM モジュールは、絶対に取り外さないでください。取り外すと、PostScript プリンタとして動作しなくなります。



第2章

Windows**からの印刷**

Win

ここでは Windows からの印刷について説明します。

Windows95/98/NT4.0 でのセットアップ	. 10
Windows2000 でのセットアップ	. 29
印刷の手順	. 35
印刷の中止方法	. 37
プリンタドライバの設定項目について	
(Windows95/98)	. 38
ヘルプ機能の使い方	. 52
オフセット印刷シミュレーション機能について	. 53
アプリケーション対応ファイルについて	. 56



Windows95/98/NT4.0 でのセットアップ

Win

システム条件の確認

使用するハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。

Windows95またはWindows98

オペレーティングシステム	Windows95 または Windows98 日本語版
CPU	i386, i486®以上 (推奨i486, Pentium®以上)
主記憶メモリ	8MB以上(推奨16MB以上)
ハードディスク空き容量	1MB以上(推奨4MB以上)
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度


WindowsNT4.0

オペレーティングシステム	WindowsNT4.0 日本語版
CPU	i386, i486®以上 (推奨i486, Pentium®以上)
主記憶メモリ	16MB以上(推奨32MB以上)
ハードディスク空き容量	1MB以上(推奨4MB以上)
ディスプレイ	VGA(640 × 480)以上の解像度

プリンタドライバのインストール



コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。





PostScript3 Utility CD-ROMをコンピュータにセットします。



スタート ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。



セットしたドライブ名と、セットアッププログラムの実行コマンドを半角文字で入力し、OK ボタンをクリックします。

Dドライブの場合の入力例


●●●■ Windows95/98の場合 **■**



●●●■ WindowsNT4.0の場合 ■

D:¥JAPANESE¥WINNT4¥ADOBEPS5¥SETUP.EXE 17ページの **5** へ進みます。





Windows95/98の場合



5 次へボタンをクリックします。



使用約款を確認のうえ、同意する ボタンをクリックします。



クリックします

インストール方法を選択して、 次へボタンをクリックします。 初めて PostScript プリンタを セットアップする場合は、[新し N PostScript プリンタをインス トール]をクリックします。



7 [コンピュータに直接接続 ローカ ルプリンタ)]または[ネットワー クに接続(ネットワークプリン タ)1 どちらかをクリックして、 次へ ボタンをクリックします。

> • プリンタドライバをインス トールするコンピュータに直 接プリンタが接続(ローカル 接続)されている場合は、[コ



。 第一章:"我们是我们是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的人的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们

ンピュータに直接接続(ローカルプリンタ)]を選択して 9 へ進み ます。

• ネットワーク接続されたプリンタをご利用の場合は[ネットワークプ リンタに接続(ネットワークプリンタ)]を選択し、次へボタンをク リックしたら以下のページを参照してください。 △ 本書「ネットワークプリンタへの接続方法」21ページ



[WebReadyプリンタ]は使用できませんので選択しないでください。



参照ボタンをクリックします。



クリックします

ご使用になるプリンタを選択して、 OKボタンをクリックします。 ご使用になるプリンタのPPD (プリンタ記述ファイル)ファイ ルが収録されているフォルダを 選択します。



「ドライブ 7のリストボックスからPostScript3 Utility CD-ROMをセッ トしたドライブを選択します。

「フォルダ]から以下の「PPD]フォルダを選択します。

Dドライブの場合 D:¥JAPANESE¥WIN95¥ADOBEPS4¥PPD OKボタンをクリックします。



Windows98 用プリンタドライバはWindows95 と同じドライバを使用し ますので、PPDファイルも同じディレクトリパスを指定します。

インストールするプリンタが選択されていることを確認して、 次へボタンをクリックします。



12 プリンタを接続したポートをクリックします。

通常は「LPT1」を選択します。



•

ポートの設定 ボタンをクリックすると、各ポートの設定ダイアログが表示されます。 通常はポートの設定をする必要はありません。

13 通常使うプリンタとして設定するか、またテストページを印刷するかを設定して、次へボタンをクリックします。



14 設定内容を確認して、次へボタンをクリックします。



15 [はい]をクリックして、次へボ タンをクリックします。

オプションを装着していない場 合は[いいえ]を選択して18に 進みます。



16 [デバイスオプション]をクリックします。



クリックします

17 オプションを装着している場合 はオプションの設定をして OK ボタンをクリックします。

△ 本書「プリンタドライバの設 定項目について(Windows95/ 98)」38ページ



18 [ReadMeファイルを開く]に チェックマークを付けたま ま完了ボタンをクリックします。





Readmeファイルにプリンタドライバに関する最新情報が記載されてい ます。



ReadMeファイルの内容をご確 認いただき、Xボタンをクリック してファイルを閉じます。 これでプリンタドライバのイン ストールは終了です。



▶●■ 続いてスクリーンフォントをインストールします。 ■ ☞本書「スクリーンフォントのインストール」24ページ

WindowsNT4.0の場合



使用約款をご確認のうえ、はいボ タンをクリックします。





次へボタンをクリックします。 読む ボタンをクリックすると、 Readme ファイルを表示します。



Readmeファイルにプリンタドライバに関する最新情報が記載されてい ます。

セットアッププログラムをイン ストールするか選択して、次へボ タンをクリックします。

通常はインストールする必要は ありません。





セットアッププログラムをインストールすると、他の PostScript プリン タを接続する場合に PostScript3 Utility CD-ROM を使用することなくコ ンピュータに組み込むことができます。

ズ [ローカルプリンタ]または[ネッ トワークプリンタ]を選択して、 次へボタンをクリックします。 ご使用になるプリンタがローカ ル接続か、ネットワーク接続か を選択します。

> • プリンタドライバをインス トールするコンピュータに直 接プリンタが接続(ローカル接



続)されている場合は、[ローカルプリンタ]を選択して ダ へ進みます。

• ネットワーク接続されたプリンタをご利用の場合は[ネットワークプ リンタ を選択し、次へ ボタンをクリックしたら以下のページを参照 してください。

△ 本書「ネットワークプリンタへの接続方法」21ページ



ご使用になるプリンタを選択して、 次へボタンをクリックします。 ご使用になるプリンタのPPD (プリンタ記述ファイル)ファイ ルが収録されているフォルダを 選択します。

[ドライブ]のリストボックス から PostScript3 Utility CD-ROMをセットしたドライブを 選択します。



「ディレクトリヿから以下の「nt40x86ヿフォルダを選択します。 Dドライブの場合

D:\forall JAPANESE\forall WINNT4\forall ADOBEPS5\forall NT40X86 右側の一覧から「EPSON LP-8500CPD]を選択します。 |次へ|ボタンをクリックします。

10 プリンタを接続したポートを選択して、次へボタンをクリックし ます。

通常は「LPT1」を選択します。





ポートの設定ボタンをクリックすると、各ポートの設定ダイアログが表 示されます。通常はポートの設定をする必要はありません。

11 プリンタを共有するかどうかを 設定します。

パラレルインターフェイスケー ブルで直接接続した本機をネッ トワーク上の他のユーザーに使 用させるかどうか選択します。 使用させる場合は、「共有]を選 択します。



12 通常使うプリンタとして設定す るか、またテストページを印刷 するかを選択して、次へボタンを クリックします。



インストールしようとするファイルの作成日をチェックして、新旧どちらのファ イルをインストールするか確認するメッセージが表示される場合があります。確 認ダイアログが表示された場合は、次へボタンをクリックしてください。

13 オプションを装着している場合は オプションの設定をして OK ボタ ンをクリックします。



14 終了ボタンをクリックします。 これでプリンタドライバのイン ストールは終了です。



T クリックします

●●●■ 続いてスクリーンフォントをインストールします。 ➡ ☞本書「スクリーンフォントのインストール」24ページ

ネットワークプリンタへの接続方法

ネットワークプリンタへの接続方法は、本書 10ページの「プリンタドライバのインストール」手順 $1 \sim 8$ までの設定を行ってから以下の説明をお読みください。




ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、あらかじめプリンタをネットワーク環境で認識できるようにセットアップする必要があります。プリンタソフトウェアCD-ROM収録の「ネットワーク設定ガイド」(PDFマニュアル)を参照してネットワーク設定をしてください。

Windowsのネットワーク環境では、Windowsの標準機能を使ってプリンタを共有することができます。詳しくは、以下の項目を参照してください。

△アユーザーズガイド「プリンタを共有するには」

- ここでは一般的な(Microsoftワークグループ)設定方法について説明 します。ご利用のネットワーク環境によっては以下の手順で接続でき ない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談くだ さい。
- $m{1}$ 本書 10ページ「プリンタドライバのインストール」の手順に従ってインストールを $m{8}$ まで進めます。
- [ネットワークプリンタ]を選択して、次へボタンをクリックします。 Windows95/98の場合は、[ネットワークに接続(ネットワークプリンタ)]を選択します。





WindowsNT4.0 の場合






Windows95/98の [WebReady プリンタ] は使用できませんので選択しないでください。



参照ボタンをクリックします。


- ネットワークに接続されてい るプリンタを選択します。
- 入力欄に以下の書式で入力し て 次へ ボタンをクリックして も次のステップに進むことが できます。





クリックします

2 プリンタが接続されているコン ピュータまたはサーバをダブルク リックし、ご使用になるネット ワークプリンタ名をクリックして OKボタンをクリックします。




上に掲載している画面は、参考例です。プリンタが接続されているコ ンピュータまたはサーバがプリンタの名称を変更している場合があり ます。ネットワーク管理者にご確認ください。



次へボタンをクリックします。







6 この後は、画面に表示される指示に従ってセットアップします。 「プリンタドライバのインストール」の手順と多少異なりますが、以下の ページの手順を参考にしてください。

Windows95/98 の場合: 13ページ **9** へ WindowsNT4.0 の場合: 19ページ **/2** へ

スクリーンフォントのインストール

本機は標準で和文2フォント、欧文136フォント(Windows95/98)を搭載しています。プリンタドライバをインストールすることですべてのフォントをご利用いただけますが、画面上の表示と印刷結果を同じにするためにご利用のコンピュータにスクリーンフォントをインストールすることをお勧めします。



スクリーンフォントをインストールしない場合、画面上では、すでにシステムにインストールされているフォントの中から類似したフォントが割り当てられ表示されます。したがって、画面の表示と印刷結果が異なることになります。

本機でサポートするフォントには、「TrueType フォント」と「PostScript フォント」の2種類があります。

☞本書「フォントサンプル」104ページ

Two Tune 7 + N/L	Doo+Corintプリンクリルでも出力可能かった L ニノンフェン
TrueType フォント	PostScriptプリンタ以外でも出力可能なアウトラインフォン
	トです。本機では標準で 19 書体の TrueType フォントを搭
	載しています。
	以下のページを参照してTrueTypeフォントをインストール
	してください。
	25ページ
PostScript (Type 1) フォント	PostScriptプリンタで出力可能なアウトラインフォントです。
	本機は標準で119書体のPostScriptフォントを搭載していま
	す(WindowsNT は43書体のみ使用可)。 Windows95の場合、
	Adobe® Type Manager®を使用することでPostScript プリン
	タ以外でも出力することが可能になります。
	以下のページを参照して PostScript スクリーンフォントを
	インストールしてください。
	(Windows95/98)」26ページ

TrueTypeスクリーンフォントのインストール



コンピュータに PostScript3 Utility CD-ROMをセットします。



2 スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[コント ロールパネル]をクリックします。



| そ| [フォント] アイコンをダブルクリックします。

◢ [ファイル]メニューの[新しい フォントのインストール] をク リックします。



クリックします

PostScript3 Utility CD-ROM をセットしたドライブを「ドラ イブ1のリストボックスから選 択し、[フォルダ]の一覧から [Ps3_fnts]フォルダ内の[Pc_tt] フォルダをダブルクリックします。



すべて選択ボタンをクリックし、 OK ボタンをクリックします。 これでTrueTypeスクリーン フォントのインストールは終了 です。



PostScriptスクリーンフォントのインストール (Windows95/98*1)

PostScript のスクリーンフォントをインストールするためには、Adobe Type Manager が必要です。スクリーンフォントをインストールしなくても PostScript フォントはご利用いただけますが、画面上の表示が実際のフォントと異なります。

*1 Adobe Type Manager は Windows 98 にもインストールしてお使いいただけますが、動作保証はされていません。また Windows NT4.0/2000 では動作しません。 (2000 年 4 月現在)



Adobe Type Manager をご利用いただくことで、PostScript プリンタ以外でもPostScript フォントを印刷できるようになります。詳細はAdobe Type Manager の取扱説明書を参照してください。

Adobe Type Managerをインストールする

以下の方法で専用のインストーラを起動して、Adobe Type Managerをインストールしてください。



コンピュータの電源をオンにして Windows を起動します。



PostScript3 Utility CD-ROMをコンピュータにセットします。



スタート ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。






セットしたドライブ名と、セットアッププログラムの実行コマンドを半角文字で入力し、OK ボタンをクリックします。

中国的政治的 医沙克氏试验检尿道检验检验 医神经病 医神经病 医神经神经病

Dドライブの場合の入力例

D:\JAPANESE\WIN95\ATM32J\INSTALL.EXE





組み込み ボタンをクリックし ます。

[アウトラインファイルをコピー するディレクトリ]と[メトリッ クファイルをコピーするディレ クトリ]は、通常変更する必要は ありません。





再起動 ボタンクリックします。



Adobe Type Managerにフォントを登録する

以下の手順で、Adobe Type Manager にフォントを登録してください。




PostScript3 Utility CD-ROMをコンピュータにセットします。



Adobe Type Manager のコントロールパネルを起動します。 スタート ボタンをクリックし、[プログラム] - [Adobe] にカーソルを 合わせ、[ATM コントロールパネル]をクリックします。


追加ボタンをクリックします。



クリックします



◢ [ディレクトリ]の一覧から PostScript3 Utility CD-ROM 内の[Ps3_fnts]-[Pc_type1] フォルダを開きます。




ダブルクリックして開きます



「使用できるフォント」の一覧か ら、インストールするフォント を選択し、追加ボタンをクリック します。

これで PostScript スクリーン フォントのインストールは終了 です。



クリックして選択し クリックします

Windows2000でのセットアップ

システム条件の確認

Win

オペレーティングシステム

Windows2000 日本語版

Windows2000では、Microsoft社から供給されるPostScriptプリンタドライバ5.0 を使用します。そのため Windows 2000 が動作するコンピュータであれば特にシス テム上の制限はありません。

゚リンタドライバのインストール

スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

[プリンタの追加]アイコンをダ ブルクリックします。



ダブルクリックします

次へボタンをクリックします。






[ローカルプリンタ]または[ネッ トワークプリンタ] を選択して、 次へボタンをクリックします。

- [ローカルプリンタ]を選択し た場合は、「プラグアンドプレ イプリンタを自動的に検知し てインストールする 1 の チェックを外してください。
- ネットワーク接続されたプリ ンタをご利用の場合は、「ネッ

トワークプリンタ]を選択して次へボタンをクリックしたら、以下 のページを参照してください。

△ 本書「ネットワークプリンタへの接続方法」32ページ



5 プリンタを接続したポートを選択して、次へボタンをクリックします。

通常は [LPT1] を選択します。




6 ディスク使用 ボタンをクリック します。



- **7** PostScript3 Utility CD-ROMをコンピュータにセットします。
- をットしたドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力して、 OK ボタンをクリックします。 E ドライブの場合の入力例 E:¥JAPANESE¥WIN2000









9 [EPSON LP-8500CPD] をク リックして、次へボタンをクリッ クします。



この後は、画面の指示に従って設定してください。



ネットワークプリンタへの接続方法

ネットワークプリンタへの接続方法は、本書29ページの「プリンタドライバのインストール」手順 / ~ *3* までの設定を行ってから以下の説明をお読みください。



- サーバのOSにWindowsNT4.0を使用している場合は、以下のページ の手順に従ってローカルプリンタとしてプリンタドライバをインス トールしてから、ネットワークプリンタに接続してください。
 △ア本書「プリンタドライバのインストール」29ページ
- ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、あらかじめプリンタをネットワーク環境で認識できるようにセットアップする必要があります。EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM収録の「ネットワーク設定ガイド」(PDFマニュアル)を参照してネットワーク設定をしてください。
- Windowsのネットワーク環境では、Windowsの標準機能を使ってプリンタを共有することができます。詳しくは、以下の項目を参照してください。

△テユーザーズガイド「プリンタを共有するには」

- ここでは一般的な(Microsoftワークグループ)設定方法について説明 します。ご利用のネットワーク環境によっては以下の手順で接続でき ない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談くだ さい。
- **1** 本書29ページ「プリンタドライバのインストール」の手順に従ってインストールを **3** まで進めます。
- **2** [ネットワークプリンタ]を選択して、次へボタンをクリックします。



次へボタンをクリックします。 プリンタ名がわかる場合は、こ の画面で入力してください。わ からない場合は、次の画面で検 索します。





2 プリンタが接続されているコン ピュータ、またはサーバをダブ ルクリックし、お使いになる ネットワークプリンタ名をク リックして、次へボタンをクリッ クします。





- プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)が、プリン タの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワーク管理 者にご確認ください。
- 以下の画面が表示された場合は、OK ボタンをクリックします。





ディスク使用 ボタンをクリック します。






接続したコンピュータ(サーバ)にプリンタドライバがインストールさ れていると、自動的にプリンタドライバがインストールされるため 5 の画面は表示されません。この後は、画面の指示に従って設定してくだ さい。




PostScript3 Utility CD-ROMをコンピュータにセットします。

セットしたドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力して、 のKボタンをクリックします。 Eドライブの場合の入力例 E:¥JAPANESE¥WIN2000





8 [EPSON LP-8500CPD] をクリックして、OK ボタンをクリックします。





この後は、画面の指示に従って設定してください。



印刷の手順

ここでは、Windows95/98/NT4.0/2000に添付のワードパッドを例に、基本的な印刷手順について説明します。印刷の手順は、お使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

Win



プリンタドライバはインストールされていますか?インストールしていない場合は、以下のページを参照してプリンタドライバをインストールしてください。

1

アプリケーションソフトを起動します。

すでに存在するファイルを印刷する場合は、ファイルをダブルクリックして、アプリケーションソフトを起動し、 **4** に進みます。



「ワードパッド」の起動方法:

スタート ボタンをクリックし、[プログラム] にカーソルを合わせ、さらに[アクセサリ] にカーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックします。

2

「ファイル]メニューから [ペー ジ設定] を選択します。

このダイアログで印刷する用紙の サイズや余白などについて設定し ます。



クリックして クリックします

3

● 印刷する用紙サイズや余白、印刷の向きについて設定して、OKボタンをクリックします。 余白は、本機の印刷可能領域で

余白は、本機の印刷可能領域である上下左右 5mm に設定しておくとよいでしょう。



4

印刷するデータを作成して、 [ファイル]メニューから[印刷] をクリックします。




クリックして クリックします

5

LP-8500CPD が選択されていることを確認し、プロパティボタンをクリックします。


プリンタドライバを設定する必要がなければ、OK ボタンをクリックして印刷を実行します。



6

各項目を設定して OK ボタンを クリックします。厚紙、OHPシートに印刷する場合は、[用紙の種類]から印刷する用紙を選択します。

通常は、[用紙]ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。





- WindowsNT4.0/2000の設定項目については、ヘルプを参照してください。
- [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズと合わせます。
- コート紙に印刷する場合は、[普通紙]を選択します。



OK ボタンをクリックします。 印刷データがプリンタに送られ 印刷が始まります。






印刷の中止方法


1

プリンタの操作パネルの 印刷可 スイッチを押します。 印刷可ランプが消灯し、印刷不可(オフライン)状態になります。

Win


ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE






2

シフトスイッチと エラー解除 スイッチを同時に押します。 受信データが消去されます。







プリンタドライバの設定項目について(Windows95/98)

Win

ここでは、Windows95/98用のプリンタドライバの設定項目について説明 します。




WindowsNT4.0/2000 の設定項目については、プリンタドライバのダイアログを開いて、ヘルプを参照してください。


「用紙 'ダイアログ

いくつかの設定項目は、[プリンタ]フォルダから設定画面を開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。

スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]を クリックします。

LP-8500CPD をクリックし、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。





アプリケーションソフトから開いた場合

[プリンタ]フォルダから開いた場合

用紙サイズ

作成した印刷データの用紙サイズをクリックして選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーを左右に移動させて表示させます。



[給紙方法]の設定によっては選択できる用紙サイズが異なります。

ポイント

Win

印刷の向き

印刷データを用紙に対して[縦]または[横]どちらの向きで印刷するか選 択します。[横]を選択すると[回転]のチェックボックスが有効になりま す。「回転]をクリックすると横向きにした印刷データをさらに180度回転 させて印刷します。



印刷の向きは、用紙をセットした向きではありません。

ポイント

部単位で印刷

チェックマークを付けると、2部以上印刷する場合に1ページ目から最終 ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、アプリ ケーションソフトから開いた[プリント]ダイアログの[印刷部数]で指 定します。



アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプ リケーションソフト側の設定をオフ(部単位印刷しない)にしてから、 プリンタドライバで設定してください。

ただし、以下のアプリケーションソフトで部単位印刷を行う場合は、 アプリケーションソフト側で部単位印刷を設定して、プリンタドライ バ側では設定 (チェックマークを外す) しないでください。

Microsoft® Word 97/2000

Microsoft® PowerPoint® 95/97/2000

• オプションのハードディスクユニットをプリンタに装着している場合 またはメモリを 128MB 以上に増設している場合に、ハードディスク またはメモリにデータを一時保存して部単位印刷を行います。

西面印刷 |

オプションの両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、用紙 の綴じる位置を「長辺を綴じる]または「短辺を綴じる]のどちらかに設定 します。両面印刷しない場合は、[なし]を選択します。

給紙方法

給紙装置を選択します。オプションの用紙カセットはオプションの設定をし ないと選択できません。

△ 本書「[デバイスオプション] ダイアログ」43ページ



- [用紙トレイ] はセットした用紙サイズを自動的に検知できませんの で、必ず操作パネルで設定してください。
- ●「自動選択トレイ」を選択すると、「用紙サイズ」で設定した用紙がセッ トされている給紙装置を検索し給紙します。
- 指定された用紙がセットされていない場合は、エラー(用紙サイズ チェック機能有効時)が発生します。

排出方法

使用する排紙装置を選択します。

用紙の種類

用紙の種類を選択します。

項目	説明
普通紙	普通紙タイプの用紙およびコート紙に印刷する場合に選択し
	ます。
厚紙	厚紙(105 ~ 220g/m²)に印刷する場合に選択します。往復八
	ガキに印刷する場合は、[厚紙]を選択します。[給紙方法]は
	[用紙トレイ]を選択してください。
OHP シート	専用 OHP シートに印刷する場合に選択します。[給紙方法] は
	[用紙トレイ]を選択してください。



用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質が劣化する場合があります。

ユーザー定義

[用紙サイズ] から [サイズ指定用紙] を選択すると、ユーザー定義 ボタンがクリックできるようになります。ボタンをクリックして以下の画面を表示させ、カスタム用紙サイズを定義できます。



ダイアログで表示する名称を[用紙名]に入力します。[単位]を選択してから、「幅」と[長さ]のボックスに数値を直接入力するか、 ボタンをクリックして設定してください。用紙を横置きする場合は[横置き]をクリックしてチェックマークを付けます。

Win

余白


用紙サイズをユーザー定義する場合は、用紙の余白を設定できます。また、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバの設定画面を開くと、既存の用紙サイズに対して印刷する際の余白の設定ができます。数値を直接入力するか、 ボタンをクリックして設定してください。



Adobe Online

コンピュータがインターネットに接続されているときにクリックすると、Adobe社のWebサイトにアクセスします。プリンタドライバのアップデートや最新情報などを知ることができます。

「グラフィックス 1ダイアログ



アプリケーションソフトから開いた場合

[プリンタ] フォルダから開いた場合

解像度

プリンタの印刷解像度 (300dpi^{*1} または 600dpi) を設定します。



斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の「RIT」機能を使用することによって 1200dpi 相当の印刷品質で印刷します。

☑ 本書「「デバイスオプション」ダイアログ」43 ページ

特殊設定

印刷データをネガティブイメージ、ミラーイメージで印刷することができます。

ネガティブイメージ : RGBの補色または白黒を反転させたイメージで印

印刷 刷します。

ミラーイメージ印刷 : 印刷データを水平方向に反転させた(鏡に映した)

イメージで印刷します。

レイアウト

レイアウト: 連続したデータを1枚の用紙に2、4、6、9、16ペー

ジいずれかの単位で割り付けて印刷することができ

ます。

ページ枠を印刷 : レイアウトで2up以上を選択して印刷する際に、境

界線を描くかどうか設定します。

拡大/縮小

25% ~ 400%の範囲で拡大または縮小印刷できます。数値を直接入力するか、 ボタンをクリックして設定してください。

*1 dpi:

1インチあたりの 印刷ドット数 (dots per inch),印

刷の細密度を表 す単位。

Win

「デバイスオプション 'ダイアログ



いくつかの設定項目は、[プリンタ]フォルダから設定画面を開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。

スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。

LP-8500CPDをクリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。





アプリケーションソフトから開いた場合

[プリンタ] フォルダから開いた場合

使用可能プリンタメモリ(KB)

印刷処理に使用できるメモリ量です。通常は設定を変更しないでください。

使用可能フォントキャッシュ(KB)

[TrueTypeフォントの送信方法]で[ビットマップ]を選択した場合、フォントキャッシュ量を増やすと印刷速度を向上させることができます。通常は自動的に最適な値に設定されていますので変更しないでください。

プリンタの機能

お使いいただくプリンタ固有の機能を設定します。[プリンタの機能] リストから設定する機能をクリックして選択し、[設定の変更] リストから設定値を選択します。

機能	設定	
Coloration	カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択できます。	
	Color : カラーで印刷します。	
	Mono : モノクロ (白黒) で印刷します。	
	TrueColor : 約1670万色で印刷します。	

機能	設定	
スクリーン	階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることを優先す	
	るかを選択できます。設定は [Coloration] を [TrueColor] に	
	設定した場合に有効になります。	
	階調優先 : 写真などの連続調画像を正確な色で出力する場合に選択します。	
	解像度優先 : 文字やラインアートをくっきり出力したい 場合に選択します。	
CMYKシミュレーション	CMYK印刷する場合に、シミュレーションするインクの色を選	
	択できます。CMYKシミュレーションを行う場合は、[スクリー	
	ン]を[階調優先]に設定してください。	
	なし : シミュレーションしません。	
	DIC : 大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色	
	Euroscale : ヨーロッパの印刷色	
	SWOP : SWOP™出版印刷色	
RIT	斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷するEPSON独自の	
	輪郭補正機能を使用するか[オン] しないか[オフ]を選択で	
	きます。	
トナーセーブ	カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷し、モノクロ印刷時	
	は文字の輪郭はそのままに黒べた部分の濃度を抑えることでト	
	ナーを節約します。試し印刷をする場合など印刷品質にこだわら	
	ない場合にご利用ください。トナーセーブの[使用する][使用	
	しない]を選択できます。	
Image Protect	カラー印刷でメモリが不足する場合に、非可逆圧縮*1を行うか可	
	逆圧縮を行うかを設定します。	
	Off : 非可逆圧縮を行う。	
	On : 可逆圧縮を行う。	
カラーセパレーション	CMYK印刷する場合に、分版して印刷できます。分版する場合	
	は、色を選択します。	



RIT機能を有効にしてグラデーション (無段階に変化する階調)のある 画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。こ の場合は、RIT機能を使用しないでください。

追加オプション

増設カセットやメモリなどのオプションを装着している場合に、設定が必要です。[追加オプション]リストから装着したオプションをクリックして選択し、[設定の変更]のリストから装着の状況を選択します。

Win

[PostScript]ダイアログ



いくつかの設定項目は、[プリンタ]フォルダから設定画面を開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。

スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。

お使いのプリンタの機種名をクリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ] をクリックします。



EPSON LP-8500CPDのプロパティ PostScript出力形式(②) PostScript(印刷処理が速くなるよう最適(じ) _ PostScriptヘッダー(P) で ジョブごとにヘッダーをダウンロード(N) ○ ヘッダーはダウンロード済みとみなす(R) ヘッダーを即送信(<u>S</u>) - ▼ PostScriptエラー情報を印刷(<u>E</u>) - PostScriptタイムアウトの値(<u>T</u>) -ジョブタイムアウト(点): 30 → 秒 40 🚊 秒 タイムアウト(W): 詳細設定(<u>V</u>)... ヘルブ(<u>H</u>) デフォルトに戻す(<u>D</u>) キャンセル

アプリケーションソフトから開いた場合

「プリンタ]フォルダから開いた場合

PostScript出力形式

PostScript ファイルのフォーマットを指定します。

PostScript (印刷処理 : 通常はこのフォーマットを使用してください。

が速くなるよう最適化)

PostScript (エラーが:アドビ文書構造規約(ADSC)に準拠するファイル 軽減するよう最適化 を作成する場合は、このフォーマットを使用してく -ADSC) ださい。ドキュメントの各ページが完全に独立した

オブジェクトになります。

カプセル化された : 印刷データを単独のイメージとして出力します。

PostScript (EPS 形式)

アーカイブ形式 : このオプションは多くのプリンタデバイス機能を無

視するため、タイプの分からないPostScriptプリンタで印刷するファイルとして出力する際に便利です。

PostScriptヘッダー

プリンタが正しく印刷を行うための情報をプリンタへ送信するかどうかを設定します。通常は、[ジョブごとにヘッダーをダウンロード]を選択してください。ローカルプリンタをご利用の場合などに[ヘッダーはダウンロード済みとみなす]を選択することで印刷速度を向上させることができます。詳細は、ヘルプをご参照ください。

PostScriptエラー情報を印刷する

PostScriptエラーが発生した場合に、エラー情報を印刷するかどうかを選択します。

PostScriptタイムアウトの値

PostScript タイムアウト値を設定します。

ジョブタイムアウト : 印刷データがコンピュータから送信されてプリンタ

で印刷される前までの間に、印刷をキャンセルでき

る時間を設定します。

タイムアウト:印刷を実行した後、何らかの理由でその印刷データ

の送信が途切れた場合、送信されて来るまで待つ時間を設定します。設定した時間を過ぎて印刷データが送信されない場合は、エラーが発生します。

詳細設定

データ通信プロトコルと形式を設定することができます。初期設定の状態が 最適に設定された状態ですので、通常は設定を変更しないでください。各項 目の詳細はヘルプをご覧ください。



PostScript 言語レベル : PostScript 言語レベル2または3を選択することが

できます。印刷に問題のある場合に、レベル2を選

択すると印刷できることがあります。

データ形式 : データをプリンタへ送信する際の形式を選択するこ

とができます。通信モードを設定ボタンをクリックすると、選択したデータ形式をプリンタにすぐ認識させることができます。詳細はヘルプをご覧ください。

Win

ドライバの機能: PostScriptドライバに対応していないアプリケー ケーション使用時 に警告

ます。

(ページレイアウト、 ションソフトでは、ウォーターマークなどの印刷機 ウォーターマーク)と 能は使用できません。 互換性のないアプリ ここでは、アプリケーションソフトと互換性のない ドライバの機能を使用して印刷しようとした場合 に、警告表示をするかどうかを選択することができ

「ウォーターマーク 1ダイアログ



ウォーターマークの選択

一覧の中から選択したテキストを印刷データに重ね合わせて印刷します。

編集/新規ボタン

印刷するウォーターマークを編集または新規に作成する場合にクリックします。



ウォーターマークの :印刷するウォーターマークのテキスト、フォント、

テキスト サイズ、スタイルを設定することができます。新規

に作成する場合は、[テキスト]に任意のウォーター

マーク名を入力してください。

角度 : ウォーターマークが印刷される角度を設定すること

ができます。

位置: ウォーターマークが印刷される位置を設定すること

ができます。用紙の中央以外に印刷する場合は[中央からの相対位置]をクリックして、[x](横方向) [y](縦方向)の移動量をcm単位で入力します。

色:印刷色の設定ができます。

Win

削除

登録したウォーターマークを削除することができます。ウォーターマークの 選択一覧から削除するウォーターマークをクリックして選択し、削除 ンをクリックします。

ウォーターマークの印刷

ウォーターマークの印刷方法を設定します。

最初のページのみ : 最初のページにのみウォーターマークを印刷します。

バックグラウンド:印刷データの背後にウォーターマークを印刷します。

アウトライン: 選択したウォーターマークの輪郭のみを印刷します。

「フォント 'ダイアログ



[フォント]ダイアログは[プリンタ]フォルダからプリンタドライバの設定画面を開いた場合のみ表示されます。以下の手順に従ってください。

スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。

お使いのプリンタの機種名をクリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。



フォント置き換えテーブルを使用

フォント置き換えテーブルに従って、TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します。 テーブルの編集 ボタンをクリックするとTrueTypeフォントをどのプリンタフォントに置き換えるかを設定できます。



上部の一覧から設定する TrueType フォントを選択し、[置き換えるプリンタフォント]のリストボックスからプリンタフォントを選択します。[送信形式 Type 42]を選択すると、プリンタに搭載されていない TrueType フォントを Type 42 フォントとして送信し、使用している TrueType フォントに最も近い形で印刷することができます。

常にTrueTypeフォントを使用

TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えません。TrueTypeフォント情報をすべてプリンタに送信するため印刷速度が低下します。

ユーロ通貨記号をPostScriptフォントに追加

ユーロ通貨記号を PostScript フォントに追加します。

ソフトフォント認識

ボタンをクリックすると、ドライバが正確に印刷できるようにインストール されている PostScript フォントを確認します。

フォントの送信方法

コンピュータからフォント情報を送信する場合の方法を設定することができ ます。各項目の詳細については、ヘルプを参照してください。



TrueType フォントの :TrueType フォントの送信方法を設定します。設定 送信方法 項目については、ヘルプを参照してください。

ビットマップとアウト : [TrueTypeフォントの送信方法]で アウトライン] ラインフォントの切り 替え

を選択した場合に、ここでの設定が有効になります。 設定した数値より小さいサイズのTrueTypeフォン トが送信される場合に、ビットマップに置き換えて

送信します。

優先

システム TrueType : コンピュータとプリンタの両方に同じTrueType フォントを同名のデ フォントがある場合に、コンピュータ側の True Type バイスフォントより フォントを優先して使用するか設定することができ ます。

PostScript フォント: 「ネイティブ形式] を選択するとコンピュータの

の送信方法 PostScript フォントをプリンタに送信します。



ヘルプ機能の使い方

Win

プリンタドライバのヘルプファイルにはプリンタドライバの各項目の詳細や PostScript に関する詳細な記述が記載されています。本書と併せてヘルプ ファイルもお読みください。

? ボタンをクリックしてから、知りたい項目の上にカーソルを移動させてもう一度クリックすると、項目の説明を表示します。



ヘルプ ボタンをクリックするとPostScriptドライバのヘルプファイルが開きます。各項目の説明のほか、PostScriptに関する詳細な情報をご覧いただくことができます。





オフセット印刷シミュレーション機能について

オフセット印刷シミュレーション機能を使用することにより、簡単な操作でオフセット印刷機色をシミュレーションできます。

Win

オフセット印刷シミュレーションとは

CMYKカラーのデータを印刷する場合、このCMYKカラーを次の3つのオフセット印刷機色とカラーマッチングを行い印刷できます。

DIC : 大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色

Euroscale : ヨーロッパの印刷色 SWOP : SWOP™出版印刷色

CMYK カラーは、ほとんどの PostScript 対応アプリケーションソフト (PageMaker、QuarkXPress、Illustrator、Photoshop < CMYKモード >) で使用されているカラー指定です。この機能を使用することにより、これらのアプリケーションソフトからオフセット印刷機色を簡単に再現(シミュレーション)することができます。



- この機能は、EPSONカラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙 に印刷する場合にのみご使用になれます。上記以外の用紙を使用して 印刷した場合、正しい出力結果は得られません。
- 印刷物の色は、照明の種類によって見え方が変化します。本製品のオフセットシミュレーション機能は、相関色温度5,000Kの照明下で印刷物を観測することを想定しています。
- この機能を使用するには、[デバイスオプション]ダイアログの[プリンタの機能]で[スクリーン]を[階調優先]に設定してください。

設定と印刷の手順

印刷シミュレーションを行う場合の設定と印刷手順の概要は、次の通りです。

印刷を行うアプリケーションソフトや印刷条件により、手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をお読みください。また、必要に応じて手順中に表示されるそのほかの項目の設定を行ってください。

- **1** [プリンタ]フォルダまたはアプリケーションソフトからプリンタのプロパティを開きます。
- **2** [デバイスオプション]ダイアログを開きます。



[プリンタ] フォルダから開いた場合

- **ਭ** [プリンタの機能]リストから[Coloration]を選択し、[設定の変更]リストから[TrueColor]を選択します。
- 「プリンタの機能]リストから[CMYKシミュレーション]を選択し、[設定の変更] リストからシミュレーションする印刷機色のプロファイルを選択します。

印刷機色のプロファイルは、以下の4つの中から選択できます。

なし	オフセット印刷シミュレーション機能を使用しません。
DIC	大日本インキ化学工業株式会社のDIC標準色をシミュレーション
	するプロファイルです。
Euroscale	ヨーロッパの印刷物をシミュレーションするプロファイルです。
SWOP	SWOP™出版印刷物をシミュレーションするプロファイルです。



6 OK ボタンをクリックして、印刷を実行します。

• 一部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上でカラーマネージメント 機能の設定が行えます。

例: PageMaker 6.5J 以降、Illustrator 7.0J 以降、Photoshop 5.0 以降、 QuarkXPress 3.3 + HELIOS ColorSync2 XTension,

QuarkXPress 4.0J 以降など

ソフトウェア上でのカラーマネージメント機能を使用する場合は、必ずこの機 能を[なし]に設定してください。

• この機能を使用しても、必ずしも最終出力時の印刷物と完全な色合わせが行え るわけではありません。(オフセット印刷機に特性の個体差があるため。)



アプリケーション対応ファイルについて

アプリケーションソフトの中には、プリンタの機能を使用するために、お使いのプリンタの「プリンタ記述ファイル」(PPDファイル)を必要とするものがあります。

対象アプリケーションソフト

以下のアプリケーションソフトから本機に印刷する場合は「プリンタ記述ファイル」(PPDファイル)が必要です。

- Adobe PageMaker5.0J、6.0J、6.5J、6.5J Plus
- Adobe Illustrator7.0J、8.0J

(2000年4月現在)

プリンタ記述ファイルとコピー先ディレクトリ

PostScript3 Utility CD-ROM内の[Japanese] - [Win95] - [Adobeps4] - [PPD]フォルダに収録されているプリンタ記述ファイル「Eplp850c.ppd」を各アプリケーションをインストールしたフォルダ内の以下のディレクトリにコピーします。

CD-ROM 収録フォルダ	アプリケーション	コピー先ディレクトリ
[Japanese]	Adobe PageMaker5.0J, 6.0J	¥RSRC¥PPD4
- [Win95]	Adobe PageMaker6.5J, 6.5J Plus	¥RSRC¥Japanese¥PPD4
- [Adobeps4] - [PPD]	Adobe Illustrator7.0J, 8.0J	¥UTILITIES¥PPD

2000年4月現在

第3章

Macintoshからの印刷

Mac

ここでは Macintosh からの印刷について説明します。

Macintosh でのセットアップ58
印刷の手順
印刷の中止方法
プリンタドライバの設定項目について69
ヘルプ機能の使い方81
オフセット印刷シミュレーション機能について 82
ファイルへの出力方法85
アプリケーション対応ファイルについて 87
Adobe Type Connection Utility 88



Macintoshでのセットアップ

プリンタ本体の準備が整った後は、プリンタドライバをコンピュータにインストールします。



セットアップガイド「プリンタ本体の準備」を参照して、プリンタ本体の準備を完了させてから次の作業を行ってください。

システム条件の確認

ご使用のMacintoshのシステムを確認してください。条件に合わない場合、付属のプリンタドライバが使用できないことがあります。(2000年4月現在)

コンピュータ	Power PC 搭載機種
接続方法	AppleTalk 接続
	標準の100BASE-TX/10BASE-T Ethernet イン
	ターフェイスを使用します。
システム	漢字 Talk7.5 以降(Mac OS7.6 以降)のシステム
	ただし、漢字 Talk7.5 以降の QuickDraw GX には
	対応していません。
	(下記ポイントを参照ください。)
印刷時の空きメモリ (RAM)容量	PowerPC 系:6MB 以上
	推奨 8MB
ハードディスク空き容量	2MB以上



PostScriptプリンタとしてお使いいただく場合、オプションのIEEE1394 対応I/Fカード(PRIF14)は使用できません(FireWire接続はできません)。



Mac OS 7.6 以降に添付されている QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。以下の手順でQuickDraw GXを使用停止にしてください。

caps lock キーを解除しておきます。

スペースバーを押したままにして Macintosh を起動します。

(機能拡張マネージャが開きます。)

QuickDraw GX 拡張機能をクリックして「使用停止」にします。

(チェック印のない状態になります。)

機能拡張マネージャを閉じます。

Mac

プリンタドライバのインストール

Macintoshに付属しているLaserWriterプリンタドライバでも本プリンタから印刷することは可能ですが、本プリンタの性能をフルに発揮するために、付属のプリンタドライバをご使用ください。




- 付属のプリンタドライバは、日本語版 Mac OS で使用してください。
 海外版 Mac OS や海外版 Mac OS + Japanese Language Kit の組み合わせでは使用できません。
- ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている場合は、 ソフトウェアを停止させてからインストールしてください。
- **1** Macintoshを起動した後、PostScript3 Utility CD-ROMをセットします。
- [Japanese] フォルダ内にある [Adobe PS 8.5] フォルダをダ ブルクリックして開きます。



ダブルクリックして開きます

ポイント

[Adobe PS 8.5] フォルダ内にある「最初にお読みください」アイコンをダブルクリックして内容をご確認ください。プリンタドライバに関する注意事項、制限事項が記載されています。





59

続ける ボタンをクリックします。



クリックします

使用約款が表示されます。内容 をご確認の上、同意ボタンをク リックします。



りプリンタドライバに関する最新 情報が表示されます。内容を確 認して、続けるボタンをクリック します。



Mac



インストール ボタンをクリック します。

プリンタドライバとその関連 ファイルのインストールが始ま ります。



建筑的东西,在1945年,从中的市场中的第三人称形式,在1945年的市场



初めてインストールする場合は、[簡易インストール]でインストールすることをお勧めします。必要なファイルだけ選択してインストールする場合は、[カスタムインストール]を選択してインストールしてください。



終了ボタンをクリックします。



引き続き、「スクリーンフォントのインストール」を行います。次ページへ お進みください。

スクリーンフォントのインストール

本機に搭載されているフォントを使用するためには、プリンタのフォントに 対応したスクリーンフォントをMactintoshにインストールする必要があり ます。

以下の手順に従って、スクリーンフォントをインストールしてください。



Macintoshを起動した後、PostScript3 Utility CD-ROMをセットします。




フォントの入っているフォルダをダブルクリックして開きます。

- 日本語フォントは、[Japanese]フォルダ内の[スクリーンフォント] フォルダに入っています。
- 欧文フォントは、[PostScript 3 Fonts]フォルダ内の[Mac Type 1]/ [Mac TrueType]フォルダに入っています。

日本語フォント

欧文フォント





欧文フォントをインストールする際、「PS3FontsInstaller」を使用することもできますが、ここではお使いになる必要なフォントだけをドラッグ&ドロップでインストールすることをお勧めします。


Mac



インストールするスクリーンフォントをMacintoshの[システム]フォルダ内の[フォント]フォルダにコピーします。

お使いになるフォントを [フォント] フォルダにドラッグ & ドロップします。





これで[システム]フォルダ内の[フォント]フォルダにスクリーンフォントがインストールされました。

引き続き「プリンタドライバの選択」を行います。次ページへお進みください。

プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は以下の手順でプリンタドライバを 選択してください。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフ トから印刷できません。



プリンタの電源をオンにします。




アップルメニューから [セレクタ]を選択して開きます。



[AppleTalk]の[使用]に が 付いているか確認して、 [Adobe PS]アイコンをクリックします。

[AppleTalk]の[使用]が選択されていないとAdobePSプリンタドライバは使用できません。






Mac OS7.6以降のQuickDraw GXは使用できません。プリンタドライバアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GXを使用停止にしてください。

△ 本書「システム条件の確認」58ページ



AppleTalk ゾーンと使用するプ リンタを選択します。





- AppleTalk ゾーン、使用するプリンタが表示されない場合は、使用するプリンタまたは、コンピュータがAppleTalkネットワークに確実に接続されていません。ご利用の環境のネットワーク管理者にご相談ください。
- ご利用のプリンタの名称が変更されている場合は、ご利用の環境の ネットワーク管理者にご確認ください。
- [AppleTalkゾーン]を設定していない場合は表示されません(ゾーンを選択する必要はありません)。




作成ボタンをクリックします。 自動的に PPD ファイル (プリン タ記述ファイル)を選択します。



ポイント

- PPDファイルの選択に時間がかかる場合は、設定中に表示されるダイ アログでPPD選択ボタンをクリックして、お使いのプリンタ専用の プリンタ記述ファイルを選択してください。
- 次回以降 作成 ボタンは 再設定 ボタンに表示が変わります。 再設定 ボ タンをクリックすると、以下の画面が表示されます。新たにオプショ ンなど装着した場合は、この画面でオプションの構成ボタンをクリッ クして、装着したオプションの設定を行ってください。



がイアログ左上隅のクローズボッ クス()をクリックして設定を 終了します。



クリックします



ここでは、Macintoshアプリケーションソフトでの基本的な印刷手順に ついて説明します。

用紙設定の手順

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを 設定します。



- アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 用紙設定をする前に、使用するプリンタをセレクタで選択してくだ さい。

△ 本書「プリンタドライバの選択」64ページ



アプリケーションソフトを起動します。



) [ファイル]メニューから [用紙 '設定]を選択します。

アプリケーションソフトによっては、コマンド名が異なる場合があります([プリンタの設定]など)。





各項目を設定します。

- 表示されている設定条件でよければ、改めて設定する必要はありません。
- 各項目の内容については、次のページを参照してください。
 本書「[用紙設定]ダイアログ」69ページ





OKボタンをクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。

Mac

印刷設定の手順

印刷する前に、印刷部数などを設定します。印刷関係の項目は以下のダイア ログボックスで設定します。

1 [ファイル]メニューから[プリ ント]を選択します。 アプリケーションソフトによっ ては、コマンド名が異なる場合 があります(「印刷」など)。





各項目を設定します。

- 表示されている設定条件でよ ければ、改めて設定する必要 はありません。
- 厚紙、OHP シートに印刷する 場合は、「プリンタ固有機能] ダイアログを開いて、「用紙種 類1から印刷する用紙を選択 します。



• 各項目の内容については、次のページを参照してください。 △ 本書「「プリンタ固有機能] ダイアログ」79 ページ



アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する 場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を 参照してください。




プリントボタンをクリックして、印刷を実行します。



印刷の中止方法

1


プリンタの操作パネルの 印刷可 スイッチを押します。 印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。



Macintosh が印刷処理を続行しているときは、コマンド (\Re) キーを押しながらピリオド (\Re) キーを押して、印刷を中止します。



シフトスイッチと エラー解除 スイッチを同時に押します。 受信データが消去されます。








プリンタドライバの設定項目について


「用紙設定 ヴィアログ

[用紙設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。ダイアログ左上の[用紙設定] メニューから設定画面を選択すると、以下の機能が設定できます。印刷データを作成する前に設定してください。

Mac



「ページ属性 'ダイアログ




プリンタ

印刷可能なPSプリンタが複数台ある場合は、このポップアップメニューから使用するプリンタをクリックして選択します。

用紙

ポップアップメニューから印刷する用紙サイズを選択します。



方向

印刷データを用紙に対してどの方向で印刷するかアイコンをクリックして選択します。

倍率

25% ~ 400%の範囲で拡大または縮小して印刷できます。数値を直接入力して設定します。

プレビューウィンドウ

設定状況をイラストで表示します。画面上をクリックすると用紙サイズと余白の情報を表示します。

[PostScriptオプション]ダイアログ



ビジュアル効果

印刷データにビジュアル効果を加えて印刷します。

横反転 : 印刷データを鏡に映したイメージ(水平方向に反転

させたイメージ)で印刷します。

縦反転:印刷データを180度回転させて印刷します。

パターン反転: 白黒を反転させたイメージで印刷します。

プリントオプション

印刷時のフォント、画像に対する機能を設定することができます。

代用フォント: New York、Geneva、Monacoのフォントをそれぞ

れ Times、Helvetica、Courier のフォントに置き換

えて高品質に印刷します。

テキストスムージング : 印刷データ中のビットマップフォントの輪郭を滑ら

かにして印刷します。

グラフィック : 印刷データ中の画像(ビットマップデータ)に補正

スムージングをかけて高品位に印刷します。

精密ビットマップ : グラフィックイメージを印刷したときに起きるゆが

アラインメント みを補正するために、印刷データを少し縮小して印

刷します。


ダウンロード可能 : 印刷データにプリンタからダウンロードするための

フォントの制限なし スクリーンフォントを多数使用する場合にチェック

します。ただし、印刷に時間がかかる場合があります。

Mac

[カスタムページ設定]ダイアログ



[カスタムページ名]に名前を付けて、カスタム用紙サイズを作成できます。 [単位]を選択してから、[用紙サイズ]と[余白]の各項目に数値を入力します。

設定できる数値の許容範囲は、[デバイスの許容範囲は以下のとおりです] のメニューを切り替えて確認できます。

作成したカスタム用紙サイズは、[ページ属性]ダイアログの[用紙]から選択できます。

「プリント 'ダイアログ

[プリント]ダイアログでは、印刷に関わる各種の設定を行います。ダイアログ左上の[印刷設定]メニューから設定画面を選択すると、プリンタの各種機能が設定できます。



プリンタ

印刷可能なPSプリンタが複数ある場合は、このポップアップメニューから 使用するプリンタをクリックして選択することができます。

出力先

印刷データの出力先を設定します。[プリンタ]を選択すると印刷データをプリンタに送り、プリンタは印刷を開始します。[ファイル]を選択すると、印刷データをPostScriptファイルまたはEPSファイルとして保存することができます。

△ 本書「「ファイル保存」ダイアログ」77ページ

印刷設定メニュー

印刷に関する各種機能の設定が実行できます。ポップアップメニューから選択してください。各設定項目については、次ページ以降をお読みください。

設定を保存

[プリント]ダイアログで設定を変更して<mark>設定を保存</mark>ボタンをクリックすると、設定が保存されます。

Mac

「一般設定 ダイアログ



部数

印刷する部数を最大 999 部まで設定できます。直接数値を入力して設定します。

ページ

印刷するページの範囲を設定します。

給紙方法

印刷する用紙がセットされた給紙装置を選択します。[1枚目]を選択すると最初の1ページと残りのページ別々に給紙装置を選択できます。書類の表紙だけ別の用紙を使用する(レターヘッドなど)場合にご利用ください。

「バックグラウンド印刷 ダイアログ



印刷方法

バックグラウンドを選択すると印刷中も Macintosh をほかの作業に使用することができます。初期設定では[バックグラウンド]が選択されています。

印刷時間

緊急を選択すると、複数の印刷データがある場合に、優先して印刷します。 [印刷延期]を選択すると、印刷データをプリントキューに残したまま印刷 しません。

「表紙 'ダイアログ



印刷データの名称や印刷日時などの情報を表示したページを、印刷の最初または最後に印刷できます。表紙を印刷するときは、印刷データとは別の給紙 装置を選択することもできます。

「カラー設定 1ダイアログ



カラー

カラー / グレースケールの印刷方法を設定します。

白黒 : モノクロ(白黒)で印刷します。 グレースケール(階

調)は再現しません。

カラー/グレースケール:カラー印刷やグレースケール印刷するときに選択し

ます。

ColorSyncカラー : ColorSyncカラーマッチングを行うときに選択し

マッチング ます。

PostScript カラー : PostScriptカラーマッチングを行うときに選択し

マッチング ます。

プリンタプロファイル

ご利用のプリンタのプロファイルを選択します。

Mac

[レイアウト]ダイアログ



レイアウト

連続した印刷データを1枚の用紙に2、4、6、9、16ページいずれかの単位で割り付けて印刷することができます。割り付けない場合は、[1]を選択します。

レイアウト方向

割り付け印刷を行う場合、ページを並べる順番をアイコンをクリックして選択できます。

1 2

:ページを左から右の順に並べます。

2 1

:ページを右から左の順に並べます。

外枠線

割り付けた印刷データの周りに枠線を描くかどうかを選択できます。ポップアップメニューから枠線の種類も選択できます。

両面に印刷

オプションの両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、クリックしてチェックマークを付けます。両面印刷しない場合は、チェックマークを外します。

綴じ方

両面印刷したページの綴じる位置を選択できます。

: 用紙の横を綴じます。

: 用紙の下を綴じます。

[エラー設定]ダイアログ



PostScript エラーが発生した場合に報告するかどうか選択します。

レポートなし: PostScript エラーが発生しても報告しません。

スクリーン上に要約 : PostScriptエラーが発生した場合、コンピュータの

を表示
モニタスクリーンにエラーの要約を表示します。

詳細レポートの出力 : PostScriptエラーが発生した場合、エラーの詳細を

プリンタで印刷します。

Mac

[ファイル保存]ダイアログ

[出力先]を[ファイル]に設定した場合、印刷データをファイルとして保存できます。[ファイル保存]ダイアログでは、ファイルを保存する際の条件を設定できます。

建筑的设施。由于全部,从外的企业的发现了一个中央企业,在一个企业的企业,不是一个企业的企业。



フォーマット

ファイルの保存形式を選択します。

PostScript ジョブ : PS (PostScript)ファイルとして保存します。

EPS : EPSファイルとして保存します。プレビューイメー

(ビットマップ ジとしてビットマップ(72DPI)のモノクロイメー

プレビュー) ジを提供します。

EPS: EPSファイルとして保存します。プレビューイメー

(PICT プレビュー) ジとして Macintosh の画面に表示するための

QuickDrawPICT フォーマットのイメージを提供し

ます。

EPS : EPSファイルとして保存します。 Macintoshの画面

(プレビューなし) 上に表示するためのプレビューイメージを提供しま

せん。

PostScriptレベル

レベル 1, 2, 3 互換 : すべての PostScript レベルと互換します。

レベル2選択 : PostScript レベル2のプリンタとだけ互換します。

レベル1のPSプリンタでは正常に印刷できない場

合があります。

レベル3選択 : PostScript レベル3のプリンタとだけ互換します。

レベル1、2のPSプリンタでは正常に印刷できない

場合があります。

フォーマット

保存するファイルのデータ形式を選択できます。

アスキー: フォーマットで選択した形式のデータをアスキー

コードで保存します。EPSファイルは必ずアスキー

フォーマットを選択してください。

バイナリ : フォーマットで選択した形式のデータをバイナリ

(2進数)で保存します。

フォントデータ

作成するPSファイルにダウンロード可能なフォントの情報を含めることができます。作成したPSファイルをほかのPostScriptプリンタから印刷する場合などに、フォント情報を含めないと印刷データで使用した以外のフォントで印刷される場合があります。

なし:フォント情報を含めません。

すべてを含める:印刷データに使用されているすべてのフォント情報

を含みます。

標準 15 書体以外を : 印刷データに使用されているフォントの中で標準

含める 15 書体以外のフォント情報のみを含みます。

PPD にない書体を : PPDファイルに記載されている欧文フォント以外で

含める 印刷データに使用されている欧文フォントの情報の

みを含みます。和文2書体はビットマップとして保

存されます。




現在保存できるフォント情報は、欧文フォントの場合だけです。和文フォントの情報は保存できません。

Mac

[プリンタ固有機能]ダイアログ

[プリンタ固有機能]ダイアログでは、プリンタ固有の機能についての設定ができます。

建筑的东西,在1945年,从中的市场中的第三人称形式,在1945年的市场



機能	設定		
解像度	プリンタの解像度を[300dpi]または[600dpi]に選択します。		
用紙種類	用紙の種類を選択します。		
	普通紙 : 普通紙タイプの用紙およびコート紙に印刷する場		
	合に選択します。		
	厚紙 : 厚紙(105~220g/m²)に印刷する場合に選択し		
	ます。往復八ガキに印刷する場合は、[厚紙]を選		
	択します。[給紙方法] は[用紙トレイ] を選択し		
	てください。		
	OHPシート : 専用 OHP シートに印刷する場合に選択します。		
	[給紙方法]は[用紙トレイ]を選択してください。		
排紙	使用する排紙装置を選択します。		
Coloration	カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択できます。		
	Color : カラーで印刷します。		
	Mono : モノクロ(白黒)で印刷します。		
	TrueColor : 約 1670 万色で印刷します。		
部単位印刷	する : 部単位で印刷します。		
	しない : ページごとに印刷します。		
スクリーン	階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることを優先す		
	るかを選択できます。設定は [Coloration] を [TrueColor] に		
	設定した場合に有効になります。		
	階調優先 : 写真などの連続調画像を正確な色で出力する場合に選択します。		
	解像度優先 : 文字やラインアートをくっきり出力したい 場合に選択します。		

機能	設定		
CMYKシミュレーション	CMYK印刷する場合に、シミュレーションするインクの色を選		
	択できます。CMYKシミュレーションを行う場合は、[スクリー		
	ン]を[階調優先]に設定してください。		
	なし : シミュレーションしません。		
	DIC : 大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色		
	Euroscale : ヨーロッパの印刷色		
	SWOP : SWOP™出版印刷色		
RIT	斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷するEPSON独自の		
	輪郭補正機能を使用するか[オン] しないか[オフ]を選択で		
	きます。		
トナーセーブ	カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷し、モノクロ印刷時		
	は文字の輪郭はそのままに黒べた部分の濃度を抑えることでト		
	ナーを節約します。試し印刷をする場合など印刷品質にこだわら		
	ない場合にご利用ください。トナーセーブの[使用する][使用		
	しない]を選択できます。		
Image Protect	カラー印刷でメモリが不足する場合に、非可逆圧縮 '1を行うか可		
	逆圧縮を行うかを設定します。		
	Off : 非可逆圧縮を行う。		
	On : 可逆圧縮を行う。		
カラーセパレーション	CMYK印刷する場合に、分版して印刷できます。分版する場合		
	は、色を選択します。		



• アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケーションソフト側の設定をオフ(部単位印刷しない)にしてから、 プリンタドライバで設定してください。

ただし、以下のアプリケーションソフトで部単位印刷を行う場合は、 アプリケーションソフト側で部単位印刷を設定して、プリンタドライ バ側では設定(チェックマークを外す)しないでください。

Microsoft® Word 97/2000

Microsoft® PowerPoint® 95/97/2000

- オプションのハードディスクユニットをプリンタに装着している場合 またはメモリを128MB以上に増設している場合に、ハードディスク またはメモリにデータを一時保存して部単位印刷を行います。
- RIT機能を有効にしてグラデーション (無段階に変化する階調)のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は、RIT機能を使用しないでください。




ヘルプ機能の使い方

プリンタドライバの各項目のヘルプ情報を見るには、バルーンヘルプを使用 してください。本書と併せてバルーンヘルプをご利用ください。

画面上部のメニューバーにある[ヘルプ]メニューから[バルーン表示]を クリックして選択すると、バルーンヘルプが表示されるようになります。

Mac



バルーンヘルプを消すときは、メニューから[バルーンを消す]を選択してください。



[ヘルプ]メニューの位置と表示は、MacOSのバージョンによって異なります。ヘルプについては、Macintoshの取扱説明書を参照してください。



オフセット印刷シミュレーション機能について

オフセット印刷シミュレーション機能を使用することにより、簡単な操作でオフセット印刷機色をシミュレーションできます。

オフセット印刷シミュレーションとは

CMYKカラーのデータを印刷する場合、このCMYKカラーを次の3つのオフセット印刷機色とカラーマッチングを行い印刷できます。

DIC : 大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色

Euroscale : ヨーロッパの印刷色 SWOP : SWOP™出版印刷色

CMYK カラーは、ほとんどの PostScript 対応アプリケーションソフト (PageMaker、QuarkXPress、Illustrator、Photoshop < CMYKモード >) で使用されているカラー指定です。この機能を使用することにより、これらのアプリケーションソフトからオフセット印刷機色を簡単に再現 (シミュレーション) することができます。



- この機能は、EPSONカラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙 に印刷する場合にのみご使用になれます。上記以外の用紙を使用して 印刷した場合、正しい出力結果は得られません。
- 印刷物の色は、照明の種類によって見え方が変化します。本製品のオフセットシミュレーション機能は、相関色温度5,000Kの照明下で印刷物を観測することを想定しています。
- この機能を使用するには、[プリント]ダイアログの[プリンタ固有機能]ダイアログで[スクリーン]を[階調優先]に設定してください。

Mac

設定と印刷の手順


印刷シミュレーションを行う場合の設定と印刷手順の概要は、次の通りです。



印刷を行うアプリケーションソフトや印刷条件により、手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をお読みください。また、必要に応じて手順中に表示されるそのほかの項目の設定を行ってください。

アプリケーションソフトを起動して、印刷するデータを作成します。

3 [プリント]ダイアログを開きます。
☞本書「印刷設定の手順」67ページ







[ColorSync カラーマッチング]または[PostScript カラーマッチング] が選択されていると、オフセット印刷機色を正しく再現(シミュレーション)できません。必ず[カラー/グレースケール]を選択してください。



[プリント] ダイアログの [印刷 設定]メニューから[プリンタ固 有機能] を選択します。



[Coloration]の項目で[TrueColor]
 を、[スクリーン]の項目で[階調優先]
 を選択します。



【 CMYKシミュレーション]の項目で、シミュレートする印刷機色のプロファイルを選択します。印刷機色のプロファイルは、以下の4つの中から選択できます。



なし	オフセット印刷シミュレーション機能を使用しません。
DIC	大日本インキ化学工業株式会社のDIC標準色をシミュレーション
	するプロファイルです。
Euroscale	ヨーロッパの印刷物をシミュレーションするプロファイルです。
SWOP	SWOP™出版印刷物をシミュレーションするプロファイルです。



プリントをクリックして印刷を実行します。

一部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上でカラーマネージメント機能の設定が行えます。

例: PageMaker 6.5J 以降、Illustrator 7.0J 以降、Photoshop 5.0 以降、QuarkXPress 3.3 + HELIOS ColorSync2 XTension、

QuarkXPress 4.0J 以降など

ソフトウェア上でのカラーマネージメント機能を使用する場合は、必ずこの機能を [なし]に設定してください。

• この機能を使用しても、必ずしも最終出力時の印刷物と完全な色合わせが行えるわけではありません。(オフセット印刷機に特性の個体差があるため。)



ファイルへの出力方法

Adobe PSドライバを使用すると、印刷データを PS (PostScript) ファイルまたは EPS ファイルとして保存することができます。




- Downloaderを使ってPSファイルをプリンタへダウンロードすることで印刷できます。
- PS(PostScript)ファイルに保存しておくことで、印刷データを作成したアプリケーションソフトを使用することなくPostScriptプリンタから印刷することが可能です。また Adobe® Acrobat® DistillerというアプリケーションソフトからPDFファイルを生成することもできます。
- EPSファイルに保存することで、作成した印刷データを他のアプリケーションソフトで作成したデータにEPSファイルとして組み込むことが可能です。

<u>ファイルへの</u>出力

1

[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。

保存する範囲を設定して、[出力 先]メニューから[ファイル]を 選択します。



3 [印刷設定]メニューから[ファイル保存]をクリックします。




クリックします

4


2 各項目を設定し、保存がタンをクリックします。

各項目の詳細は、以下のページ を参照してください。






保存先のフォルダを選択し、 ファイル名を入力して、保存ボタ ンをクリックします。



ファイルのダウンロード

添付の PostScript3 Utility CD-ROM 内の [Downloader] フォルダに、PS ファイルをプリンタヘダウンロードするユーティリティソフト 「Downloader」が収められています。このDownloaderを、お使いの Macintosh のハードディスクの任意のフォルダにコピーしてください。



Downloaderを起動してPSファイルをプリンタにダウンロードすることも できますが、以下の手順で簡単にPSファイルをダウンロードすることがで きます。




アップルメニューから[セレクタ]を選択して開き、プリンタを選択し ます。

△ 本書「プリンタドライバの選択」64ページ



PSファイルを Downloader アイコンにドラッグ&ドロップします。 Downloader は、「セレクタ」で選択したプリンタへ PS ファイルを自動 的にダウンロードして印刷します。





アプリケーション対応ファイルについて

アプリケーションソフトの中には、プリンタの機能を使用するために、個々の「プリンタ記述ファイル」(PPDファイル/PDFファイル)を必要とするものがあります。

対象アプリケーションソフト

Mac

以下のアプリケーションソフトから本機に印刷する場合は「プリンタ記述ファイル」(PPDファイル/PDFファイル)が必要です。

• Deneba Canvas3.XJ

プリンタ記述ファイルとコピー先フォルダ

PostScript3 Utility CD-ROM内の[Japanese] - [Adobe PS 8.5] - 「Adobe PS 8.5.2J」 - 「プリンタ記述ファイル」フォルダに収録されているプリンタ記述ファイル「EPSON LP-8500CPD」を、アプリケーションをインストールしたフォルダ内の以下のフォルダにコピーします。

CD-ROM 収録フォルダ	アプリケーション	コピー先フォルダ
[Japanese]	Deneba Canvas 3.XJ	Canvasがインストールされて
- [Adobe PS 8.5]		いるフォルダ内の[PPD]フォ
- [AdobePS 8.5.2J]		ルダ
- [プリンタ記述ファイル]		

2000年4月現在

その他のアプリケーションについては、本機に添付のプリンタドライバをご利用の Macintosh にインストールすることでご使用いただけます。




Adobe Type Connection Utility

Adobe Type Connection は、ご利用の Macintosh にインストールされている和文TrueTypeフォントをプリンタが標準搭載している平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷することのできるユーティリティです。平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷することにより印刷速度が向上します。



ユーティリティを使用して置き換えられたフォントは、画面上の表示と 印刷結果が異なります。

添付のPostScript3 Utility CD-ROMの[Japanese]フォルダ内に、[ATCx] フォルダがあります。このフォルダ内にある「ATCx Utility」を、ハードディスクの任意のフォルダにコピーしてください。





- Adobe Type Connection を起動する前に、使用するプリンタが [セレクタ] で選択されているか確認してください。
- Adobe Type Connection を使用するときは、操作パネルの[プリンタ モードメニュー]で[PS3]を選択してください。
 ② 本書「プリンタモードメニュー」93ページ
- プリンタの電源をオフにするとここでの設定は無効になります。以下 の設定は印刷前に行ってください。ただし、オプションのハードディ スクユニットが増設されている場合は、プリンタの電源をオフにして も設定は有効です。



ハードディスクヘコピーした [ATCx Utility] アイコンをダブ ルクリックします。







接続 ボタンをクリックします。 Adobe Type Connectionが現在 のプリンタの状態を調査します。



建筑的东西,在1945年,从中的市场中的第三人称形式,在1945年的市场



- プリンタ名が変更されている場合は、ネットワーク管理者にご確認く ださい。
- 右記のダイアログが表示さ れた場合は、プリンタの電 源がオンになっているか、 プリンタが印刷可能な状態 か確認してください。



「Adobe Type Connection Technology 使用可能」の チェックボックスを確認して チェックされていない場合は、

クリックしてチェックします。



クリックします

「選択されているフォント」の一 覧から平成角ゴシック、平成明 朝に置き換えるフォントを選択 します。

の付いているフォントが置き 換えるフォントです。



設定ボタンをクリックします。 Adobe Type Connectionの設定 がプリンタに送信されます。



クリックします

f [ファイル]メニューの[終了]をクリックします。 Adobe Type Connection が終了します。

(空白のページ)

第4章

操作パネルについて

Det Printer Control Pane

ここでは操作パネルの設定方法について説明します。

操作パネルの追加機能	92
------------	----



操作パネルの追加機能

ここでは、PostScriptプリンタとしてご利用の際に表示される項目と設定に ついて説明します。



設定方法や PostScript 関係以外の設定項目など、操作パネルについての 詳細はユーザーズガイドを参照してください。

ワンタッチ設定モード2に追加される項目

ワンタッチ設定モード2には、以下のプリンタモードに[PS3]が追加され ます。設定方法については、ユーザーズガイドを参照してください。

スイッチ(割り当てられている設定項目)	チ(割り当てられている設定項目) 設定値			
設定メニュー スイッチ(プリンタモード)		ESC/PS	ESC/P	ESC/Page
	PS3			

階層設定モードに追加される項目

テストインサツメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	PS3 ステータスシート	PostScript3 ブリンタとして使用する場合の、現 在の設定一覧(ステータスシート)を印刷します。
設定値		設定値はありませんので、 <mark>設定実行</mark> スイッチを押 して実行します。
設定項目	PS3 フォントサンプル	PostScript3 ブリンタとして利用できるフォント のリストを印刷します。
設定値		設定値はありませんので、 <mark>設定実行</mark> スイッチを押 して実行します。

プリンタモードメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	パラレル ネットワーク I/Fカード	インターフェイスごとにプリンタが動作するモード(エミュレーション)を設定します。パラレルインターフェイス、Ethernet インターフェイス、そしてオプションのインターフェイスに分けて、プリンタモードを設定します。(オプションは、オプションのインターフェイスカード装着時のみ設定可能)
設定値	ジドウ (初期設定)	受信したコマンドに合わせて、自動的にブリンタ モードを選択します。通常は、この設定で使用し てください。PostScript3も、自動選択の対象と なります。
	PS3	PostScript3モードになります。PostScript3プリ ンタとしてのみ使用する場合に設定します。



以下の場合は、[PS3]を選択してください。

- Adobe Type Connection Utility を使用する場合
- 市販のフォントをインストールする場合

PSカンキョウメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	PS エラーシート	PostScript エラー発生時に、エラー状態を記載し
		たシートを印刷するかしないかを選択します。
設定値	OFF (初期設定)	PostScriptエラー発生時にエラーシートを印刷し
		ません。
	ON	PostScriptエラー発生時にエラーシートを印刷し
		ます。

設定項目	COLORATION	PostScriptでのカラー印刷モードやハーフトーン
		の処理方法を選択します。
設定値	COLOR (初期設定)	カラー印刷を行います。
	MONO	モノクロ印刷を行います。ハーフトーン処理は行
		いません。
	TrueCol.	約 1670 万色の TrueColor 印刷を行います。

設定項目	IMAGE PROTECT	カラー印刷でメモリが不足する場合に、非可逆
		<u>圧縮</u> ゙¹を行うか可逆圧縮を行うかを設定します。
設定値	ON	可逆圧縮を行う。
	OFF (初期設定)	非可逆圧縮を行う。

(空白のページ)

第5章

困ったときは

PostScript関連のエラーメッセージと、印刷しないときの対処方法について説明します。PostScript関連以外のトラブルの対処方法については、ユーザーズガイドを参照してください。

エラーメッセージ	96
印刷しない	97
その他のトラブル	99



エラーメッセージ

PostScriptプリンタとしてお使いの場合は、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。そのほかのメッセージについては、ユーザーズガイドを参照してください。

	17-2 1-32	
表示	説明・処置	
Invalid PS3	PostScript3 モジュールが正しく認識されません。	
	一旦電源をオフ/オンして再度本メッセージが表示される場合は、保守契	
	約店(保守契約をされている場合)またはお買い求めいただいた販売店へ	
	ご連絡ください。	
PS3 Hard Disk full	ハードディスクユニットの容量が限界値に達し、市販フォントをインス	
	トールできませんでした。	
	メッセージを消すためには、以下の2つのうち、どちらかの操作を行って	
	ください。	
	(1) エラー解除 スイッチを押します。	
	(2) リセットを行います。	
	新しい市販フォントをインストールしたい場合は、ハードディスクユニッ	
	トから使用しないフォントを削除して、インストールしてください。	
	市販フォントのインストール方法や削除方法については、フォントに添付	
	されている取扱説明書を参照してください。	





ここでは、PostScript 関連のトラブルの対処方法について説明してい ます。そのほかのトラブルの対処方法については、ユーザーズガイドを 参照してください。

使用するプリンタドライバがセレクタに表示されない



QuickDraw GXを使用していませんか? 本プリンタドライバは、QuickDraw GX に対応していません。 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 △ 本書「システム条件の確認」58ページ

チェック・

AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違います。 セレクタを開いて、プリンタの接続されているゾーンを設定して ください。

△ 本書「プリンタドライバの選択」64ページ

エラーが発生する



Mac OSのバージョンは、7.6 以降を使用していますか? プリンタドライバの動作可能環境は、Mac OS 7.6 以降です。 △ 本書「システム条件の確認」58ページ



Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか? Macintoshのプリンタドライバは、Macintosh本体のシステムメ モリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロール パネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリ ケーションソフトを終了してメモリの空き容量を増やすか、印刷 するアプリケーションソフトの割り当てメモリを増やしてくださ い。また、バックグラウンドプリントをオフにすることで印刷で きる場合があります。

プリンタが動作しない





[プリント]ダイアログの[出力先]が「ファイル」になっていませんか?

[出力先]を[プリンタ]にしてください。



[PostScriptオプション]ダイアログの[ダウンロード可能フォントの制限なし]機能を有効にしていませんか?

[ファイル]メニューから[用紙設定]ダイアログを開いて、 [PostScript オプション]を選択します。

[ダウンロード可能フォントの制限なし] にチェックマークが付いていると、印刷できないことがあります。チェックボックスのチェックを外してください。



ご使用のアプリケーションソフトは、Adobe PS プリンタドライバに対応していますか?

セレクタで LaserWriter ドライバ (Ver. 8.xx) を選択して印刷してください。



使用するPostScriptプリンタドライバが正しくインストールされていますか?

使用するPostScriptプリンタドライバが、コントロールパネルやアプリケーションで、通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。

| スタート | ボタンをクリックし、カーソルを[設定] に合わせ、 [プリンタ] をクリックします。

使用するPostScriptプリンタドライバを選択し[ファイル]メニューをクリックします。

[通常使うプリンタに設定]にチェックマークが付いているか確認します。付いていない場合は、クリックしてチェックマークを付けます。



その他のトラブル

画面と異なるフォント/文字で印刷される

チェック・

スクリーンフォントをインストールしていますか? フォントをご利用のコンピュータにインストールしないと、選択 したフォントに近いフォントが置き換えられて画面上に表示され ます。

△☆本書「スクリーンフォントのインストール」

Windows 24ページ Macintosh 62ページ



Adobe Type Connectionを使用していませんか?
Adobe Type Connectionを使用すると、設定されたフォントを
平成角ゴシック、平成明朝に置き換えて印刷します。Adobe Type

Connection を使用しない設定にしてください。

☞ 本書「Adobe Type Connection Utility」88ページ

<u>市販フォントをインストール</u>できない



操作パネルの [プリンタモードメニュー] でインターフェイスの 設定を [ジドウ] にしていませんか?

[プリンタモードメニュー] でインターフェイスの設定を [PS3] にしてから、市販フォントをインストールしてください。

☞本書「プリンタモードメニュー」93 ページ

Adobe Type Connectionが使用できない



操作パネルの [プリンタモードメニュー] でインターフェイスの 設定を [ジドウ] にしていませんか?

[プリンタモードメニュー]でインターフェイスの設定を[PS3] にしてから、Adobe Type Connection を使用してください。 ♪本書「プリンタモードメニュー」93ページ (空白のページ)

付録

Printer Appendix

市販フォントについて102	2
ハードディスクユニット (オプション) について 103	3
フォントサンプル104	4



市販フォントについて

本プリンタには、市販のPostScript プリンタフォントをインストールすることができます。市販フォントのインストール方法については、フォントに添付されている取扱説明書を参照してください。



市販フォントをインストールするときは、操作パネルの[プリンタモードメニュー]で[PS3]を選択してください。

☑本書「プリンタモードメニュー」93ページ

インストールした市販フォントは、Macintoshで印刷することができます。 一部のアプリケーションソフトで市販フォントを印刷するには、お使いのプリンタのPPDファイルを更新する必要があります。詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をお読みください。



Windows では、一部のメーカーのフォントを除き、Macintosh からインストールした市販の和文 PostScript フォントは使用できません。



ハードディスクユニット(オプション)について

ハードディスクユニット(オプション)を使用すると

オプションのハードディスクユニットをプリンタに装着すると、以下の3点 が可能になります。

- プリンタ側での部単位印刷
- 市販フォントのインストール 市販フォントのインストールについては、前ページを参照してください。
- 受信バッファ



ハードディスクに市販のPostScriptフォントをインストールできる領域 は1GBです。残りの領域は、部単位印刷で使用します。

ハードディスクユニット(オプション)の初期化

オプションのハードディスクユニットは、装着して初めてプリンタの電源を オンにすると、自動的に初期化されます。ハードディスクに関連するエラー が発生し、正常に動作しない場合のみ、以下の手順で初期化してください。



初期化を行うと、ハードディスクに保存した内容はすべて消去されます。



プリンタの電源をオフにします。



設定値スイッチを押しながら、電源をオンにします。 ディスプレイに「SUPPORT MODE」と表示されるまで、設定値スイッ チを押したままにします。



パネル設定スイッチを3回押します。 このときディスプレイには「テストインサツメニュー」と表示されます。 階層設定モードランプが点灯します



4 [サポートメニュー がディスプレイに表示されるまで、<u>設定メニュー</u>ス イッチを押します。



設定項目 スイッチを押して[HDDショキカ]または[PS3 HDD INIT] を選択して、設定実行スイッチを押します。

選択順序	設定項目	説明
1	HDD ショキカ	ハードディスクユニット全体を初期化(フォーマット)
		します。保存していたデータはすべて消去されます。
2	PS3 HDD INIT	PostScript で使用するハードディスクの領域を初期化
		します。この領域に保存していたデータはすべて消去さ
		れます。この項目で初期化された領域に、市販の
		PostScript フォントをインストールできます。

初期化作業が終了すると、自動的に印刷可状態に復帰します。

以上でハードディスクユニットの初期化は終了です。



日本語フォント

平成角ゴシック W5

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

平成明朝 W3

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

PostScriptフォント

Albertus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Albertus Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Compact

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

TC Avant Grade Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Grade Gothic Book Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Grade Gothic Book Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Grade Gothic Book Demi Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Roman

ABCDEFGHLJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Poster

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Poster Compressed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bookman Demi Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Carta



Clarendon Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Cooper Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Cooper Black Itaric

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Copperplate32BC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Copperplate33BC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Coronet

ABCDETGHIJKLMMOPQKSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvvyz 0123456789

Courier

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Obilique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Courier Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Courier Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvvxyz 0123456789

Eurostile Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Bold Extended No.2

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Extended No.2

Gillsans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Condensed BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Light Italic

Gillsans Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy OldstyleItalic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Oblique

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold Obliqute

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold Obliqute

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Obliqute

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold Obliqute

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Slanted

Letter Gothic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold Slanted

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

TTC Lubalin Graph Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin GraphDemi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

MariGold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC MonaLisa-Recut
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold Italic

Oxford

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcderghijklomopgrstuvwxyz 0123456789

Platino Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Platino Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

PlatinoBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Platino Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold

Stempel Garamond Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Symbol

ΑΒΧΔΕΦΓΗΙθΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ αβχδεφγηιφκλμινοπθρστυσωξψζ 0123456789

Tekton Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789

Times Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold

ABCDEFGHLJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers55

Univers55 Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers 65Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers65 Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvvxyz 0123456789

Univers57 Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers 57 Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers67 Condensed Bold

Univers67 Condensed Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefqhijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers53 Extended

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Univers53 Extended Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Univers63 Extended Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

Univers63 Extended Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Zapf Chancery Medium Italic

ABCDE FGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789

ITC Zapf Dingbats

TrueTypeフォント

Apple Chancery

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Chicago

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Geneva

Hoefler Text
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

HoeflerText Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

HoeflerText Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

HoeflerText Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Ornaments

CONOMINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Monaco

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewYork

Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Wingdings

ӳ҈ѷ҈ѷ҈ѵҹѻ҂ӳ҈ѷ҈©©⊗ѻ҈ҳ҈Ѝ҈ѷナ¤ѻ҂фҾ҂ѻС ӡӆӎҽӎҳҧӝӾҁ҂҈ѺѺ∎◻◘◻◘∙♦ѻ҂∙ҳѺӿ ॓॓॓॓॓ऀ॓ऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀ

索引

アルファベット

A	Adobe Online (Windows)	. 41
	Adobe Type Connection (Macintosh)	. 88
	Adobe Type Manager (Windows)	. 26
	ATCx Utility (Macintosh)	. 88
0	CMYK シミュレーション (Macintosh)	. 80
	CMYK シミュレーション (Windows)	. 44
	Coloration (Macintosh)	. 79
	Coloration (Windows)	. 43
	COLORATION (操作パネル)	. 93
D	Downloader (Macintosh)	. 86
Ŏ	I/F カード (操作パネル)	. 93
	Image Protect (Macintosh)	. 80
	Image Protect (Windows)	. 44
	IMAGE PROTECT (操作パネル)	. 93
0	OHP シート (Macintosh)	. 79
	OHP シート (Windows)	. 40
P	PostScript エラー情報を印刷する (Windows)	. 46
	[PostScript オプション] ダイアログ (Macintosh)	. 70
	PostScript 出力形式(Windows)	. 45
	[PostScript] ダイアログ (Windows)	. 45
	PostScript タイムアウトの値(Windows)	. 46
	PostScript フォント (Windows)	. 24
	PostScript ヘッダー (Windows)	. 46
	PostScript レベル (Macintosh)	. 77
	PS3 ステータスシート (操作パネル)	. 92
	PS3 (操作パネル)	. 93
	PS3 フォントサンプル (操作パネル)	. 92
	PS エラーシート (操作パネル)	. 93
	PS カンキョウメニュー (操作パネル)	. 93
B	RIT (Macintosh)	. 80
	RIT (Windows)	. 44
	ROM モジュール用ソケット	8
0	TrueType フォント (Windows)	. 24
	Type 1 フォント (Windows)	. 24

アイウエオ

7	厚紙(Macintosh)	. 79
	厚紙(Windows)	. 40
	[一般設定] ダイアログ (Macintosh)	. 73
	印刷時間 (Macintosh)	
	印刷設定メニュー (Macintosh)	. 72
	印刷手順 (Windows)	. 35
	印刷の向き (Windows)	. 39
	印刷方法(Macintosh)	
9	[ウォーターマーク] ダイアログ (Windows)	. 48
	ウォーターマークの選択(Windows)	
	[エラー設定] ダイアログ (Macintosh)	. 76
	エラーメッセージ	. 96
	オプション(Windows)	
	オフセット印刷シミュレーション	6
	Macintosh	. 82
	Windows	. 53
1	解像度 (Macintosh)	. 79
	解像度 (Windows)	. 42
	拡大 (Macintosh)	. 69
	拡大/縮小 (Windows)	. 42
	[カスタムページ設定] ダイアログ (Macintosh)	. 7′
	カスタム用紙サイズ (Macintosh)	. 7′
	カスタム用紙サイズ(Windows)	. 40
	カラー (Macintosh)	. 74
	[カラー設定] ダイアログ (Macintosh)	. 74
	カラーセパレーション (Macintosh)	. 80
	カラーセパレーション (Windows)	. 44
0	給紙方法 (Macintosh)	. 73
	給紙方法 (Windows)	. 39
0	[グラフィックス] ダイアログ (Windows)	. 42
	システム条件 (Windows)	
	市販フォント	102
	縮小(Macintosh)	. 69
	縮小 (Windows)	. 42
	出力先(Macintosh)	. 72
	使用可能フォントキャッシュ (KB)(Windows)	. 43
	使用可能プリンタメモリ (KB) (Windows)	. 43
	詳細設定ボタン (Windows)	
	スクリーン (Macintosh)	. 79
	スクリーン (Windows)	. 44
1	設定を保存ボタン(Macintosh)	. 72
Ŏ	外枠線(Macintosh)	
	ソフトフォント認識ボタン (Windows)	. 5′
9	追加オプション (Windows)	. 44
	常に TrueType フォントを使用 (Windows)	
	テストインサツメニュー (操作パネル)	
	[デバイスオプション] ダイアログ (Windows)	
6		
	綴じ方 (Macintosh)	
	トナーセーブ (Macintosh)	
	トナーセーブ (Windows)	
63	ネガティブイメージ(Windows)	
	ネットワーク(操作パネル)	9:

	ハードディスクユニット	103
	排紙(Macintosh)	
	排出方法(Windows)	. 40
	倍率(Macintosh)	
	[バックグラウンド印刷] ダイアログ (Macintosh)	. 73
	パラレル (操作パネル)	
	非可逆圧縮(Macintosh)	. 80
	非可逆圧縮 (Windows)	. 44
	非可逆圧縮(操作パネル)	
	ビジュアル効果(Macintosh)	. 70
	[表紙] ダイアログ (Macintosh)	
	[ファイル保存] ダイアログ (Macintosh)	. 77
	フォーマット (Macintosh)	, 78
	フォント	6
	Macintosh	. 62
	Windows	. 24
	フォント置き換えテーブルを使用(Windows)	. 50
	[フォント] ダイアログ (Windows)	. 50
	フォントデータ (Macintosh)	. 78
	フォントの送信方法ボタン(WIndows)	. 51
	部数 (Macintosh)	. 73
	部単位印刷 (Macintosh)	. 79
	部単位で印刷 (Windows)	. 39
	普通紙(Macintosh)	. 79
	普通紙 (Windows)	. 40
	プリンタ (Macintosh) 69	, 72
	プリンタ記述ファイル (Macintosh)	. 87
	プリンタ記述ファイル (Windows)	. 56
	プリンタ記述ファイル(Windows) [プリンタ固有機能] ダイアログ(Macintosh)	
		. 79
	[プリンタ固有機能] ダイアログ(Macintosh) プリンタの機能(Windows) プリンタプロファイル(Macintosh)	79 43 74
	[プリンタ固有機能] ダイアログ(Macintosh) プリンタの機能(Windows)	79 43 74
	[プリンタ固有機能] ダイアログ(Macintosh) プリンタの機能(Windows) プリンタプロファイル(Macintosh)	79 43 74 93
	[プリンタ固有機能] ダイアログ(Macintosh) プリンタの機能(Windows) プリンタプロファイル(Macintosh) プリンタモードメニュー(操作パネル)	79 43 74 93
	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70
	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69
_	 [プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 73
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 69 42
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 73 69
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42 42
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42 42
_	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42 42 40
赤鸟公司	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42 69 42 69 42 69
赤鸟公司	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42 40 51
赤鸟公司	[プリンタ固有機能]ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 69 42 69 40 40 51 69 38
赤鸟公司	[プリンタ固有機能]ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42 69 40 51 69 38
赤鸟公司	[プリンタ固有機能]ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42 40 51 69 38 79
赤鸟公司	[プリンタ固有機能] ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 69 42 69 40 40 51 69 38 79 38
赤鸟公司	[プリンタ固有機能]ダイアログ (Macintosh)	79 43 74 93 70 72 69 42 81 52 69 42 40 51 69 38 79 38 40

余白ボタン (Windows).......41

0	両面印刷 (Windows)	39
	両面に印刷 (Macintosh)	75
	レイアウト (Macintosh)	75
	レイアウト (Windows)	42
	[レイアウト] ダイアログ (Macintosh)	75
	レイアウト方向 (Macintosh)	75

ESC/PageおよびESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Adobe、Adobe 口ゴ、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Aldus、PageMaker、PostScript、Adobe Type Manager、ATM、AcrobatはAdobe Systems Incorporated アドビシステムズ社 およびその子会社の各国での登録商標または商標です。

Apple の名称、ロゴ、漢字Talk、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、Macintosh、Power Macintosh、PowerBook、ColorSync、QuickDraw、TrueTypeは米国その他の国における米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。

Helvetica、Helvetica Narrow、TimesおよびPalatinoはLinotype AGおよび関連会社の登録商標です。

IBM PCおよびIBM はInternational Business Machines Corporation の商標または登録商標です。

ITC Avant Garde、ITC Bookman、ITC Zapf ChanceryおよびITC Zapf DingbatsはInternational Typeface Corporationの登録商標です。

Microsoft、WindowsおよびWindowsNTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

⁽¹⁾本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。

⁽²⁾本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

⁽³⁾本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載されなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

⁽⁴⁾運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

⁽⁵⁾本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよび エプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任 を負いかねますのでご了承ください。

⁽⁶⁾ エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合修理等は有償で行います。

[©]セイコーエプソン株式会社 2000